

*** Bürstenwechsel ***

Tausch der Vorreinigungsbürste für alle

EASY Comfort, RONDA-, Elégance und COSMO-Modelle

Sehr geehrte Damen und Herren!

Als Anlage zu diesem Schreiben erhalten Sie die gewünschte Ersatzbürste für Ihre Schuhputzmaschine aus der

Modellgruppe **Easy Comfort, Ronda, Elégance** oder **Cosmo**

Zum Einfachen Lösen der „alten“ Vorreinigungsbürste (Hohlbürste mittig) vom Motor, sollten Sie die rechts versetzt positionierte Polierbürste durch Lösen des Flansches (Inbusschlüssel) von der Motorwelle entfernen.

Dann lassen Sie die Schuhputzmaschine ca. 8 Minuten im Dauerbetrieb laufen. Hierdurch erhitzt sich der Motor unter der Bürste und gleichzeitig die aufgeschrunpfte Hohlbürste.

Nun müssen Sie die 2 Schlitzschrauben, welche die Bürste auf dem Motor verspannen, lösen und die Bürste zur rechten Seite abziehen.

Zur Aufbringung der „neuen“ Vorreinigungsbürste sollte diese ebenfalls erhitzt werden! Dies ist am einfachsten in einem Elektroherd bei ca. 100 °C und einer Heizdauer von ca. 12 Minuten möglich. Danach kann die erhitzte Bürste mit einem Handschuh bis zum Anschlag auf/über den Motor geschoben werden. Dann die beiden Schlitzschrauben wieder leicht anziehen und die seitliche Polierbürste wieder auf der Welle verspannen (Inbusschlüssel).

Nach Abkühlung ist die Schuhputzmaschine mit der neuen Vorreinigungsbürste wieder voll einsatzbereit.

Für eventuelle Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Bitte rufen Sie uns an.

Mit freundlichen Grüßen

Maschinenfabrik
HEUTE GmbH & Co. KG